



ЦИФРОВОЙ АУДИО ПЛЕЕР

- Жесткий диск большой емкости
- Воспроизведение файлов MP3 и WMA
- Поддержка функции USB-хост
- Средство просмотра файлов изображений
- Прямая запись в формате МРЗ

- FM-радиоприемник Объемный звук SRS WOW
- 1,8-дюймовый цветной дисплей TFT LCD
- Обновляемое встроенное ПО
- Встроенная ионно-литиевая аккумуляторная батарея

Содержание

подготовка к работе	
Инструкции по технике безопасности	
Меры предосторожности при пользовании зарядным устройством	
Зарядка батареи	
Особенности плеера	
Комплект поставки	
Дисплей	
Расположение органов управления	11
Подсоединение к компьютеру	
Подключение плеера к ПК	12
Ручная установка драйвера USB	16
Отсоединение кабеля USB	18
Форматирование на ПК	19
Использование утилит восстановления	20
Использование программы Music Studio	21
Просмотр справки по программе Music Studio	
Установка программы Multimedia Studio	26
Использование программы Multimedia Studio	28
Просмотр справки по программе Multimedia Studio	35
Эксплуатация плеера	

 Воспроизведение музыки
 36

 Функция блокировки / Повтор фрагмента
 37

 Поиск музыкальных файлов
 38

 Режим меню
 39

 Навигация по музыкальным файлам
 40

 ■ Поиск и выбор музыкальных файлов
 40

 ● Опции воспроизведения (Исполнитель, Альбом, Дорожки, Жанры)
 42


Содержание

Эксплуатация плеера

Навигация по музыкальным файлам	43
Выбор списка воспроизведения	
Опции воспроизведения (Список воспроизведения)	
Поиск и выбор голосовых файлов	
Опции воспроизведения (Голосовые записи)	
Прослушивание радиопередач в диапазоне FM	
Запись радиопередач в диапазоне FM	
Запись голоса	
Запись в формате МР3	49
Просмотр файлов изображений	
Просмотр слайд-шоу	
Использование функции USB-хост	52
Дополнительные функции	
Воспроизведение в случайном порядке и повтор воспроизведения	55
Настройки эквалайзера	
Настройки системы SRS	57
Настройка записи	58
Настройка подсветки	59
Настройка контрастности	59
Настройка времени до выключения ЖК-дисплея	60
Установка региона тюнера / Установка порогового уровня сигнала для выполнения поиска радиостанций	61
Плавное изменение громкости звука	
Настройка автоматического выключения питания / Установка языка	
Восстановление настроек по умолчанию	64
Информация о плеере	64
Поддержка пользователя	
Устранение проблем	65
Технические характеристики	67

Инструкции по технике безопасности

Чтобы не получить травму и не повредить плеер, внимательно прочтите и уясните для себя все приведенные ниже инструкции.



* Имейте в виду, что наша компания не несет ответственности за ущерб вследствие утраты сохраненных или записанных данных по причине поломки, ремонта плеера или по каким-либо иным причинам.

Инструкции по технике безопасности

Наушники

Следуйте правилам безопасности дорожного движения

- Не пользуйтесь наушниками при управлении автомобилем или во время поездки на велосипеде.
 Это не только опасно, но и запрещено законом в некоторых странах.
- Если на улице вы будете слушать музыку в наушниках на большой громкости, это может привести к несчастному случаю, особенно при переходе через дорогу.

Чтобы защитить ваш слух

- Не пользуйтесь наушниками на слишком большой громкости. Врачи предупреждают, что прослушивание музыки на большой громкости в течение длительного времени вредно для слуха.
- Если вы почувствовали звон в ушах, уменьшите громкость или прекратите прослушивание.

Рабочая температура и влажность окружающей среды

Температура окружающей среды : 5°C ~ 35°C

● Влажность: 10 ~ 75%

Информация по защите окружающей среды

- Соблюдайте местное законодательство, касающееся утилизации упаковочных материалов, использованных батарей и устаревшей аппаратуры.
- Упаковка плеера сделана из картона, полиэтилена и т.п.; в ней не используются вредные материалы.

Меры предосторожности при пользовании зарядным устройством



ВНИМАНИЕ







Внутри зарядного устройства имеются неизолированные детали, прикосновение к которым может вызвать поражение электрическим током. Для собственной безопасности не открывайте корпус зарядного устройства.



Чтобы при использовании зарядного устройства у вас не возникали проблемы, внимательно прочтите данное руководство.

Предупреждение

- Во избежание пожара или поражения электрическим током не пользуйтесь зарядным устройством вблизи от воды.

Внимание


- Во избежание поражения электрическим током подсоединяйте зарядное устройство только к такой электрической розетке, конструкция которой соответствует вилке сетевого шнура зарядного устройства.
- Проверьте, что вилка сетевого шнура зарядного устройства полностью вставлена в электрическую розетку.

Зарядка батареи

Зарядное устройство поставляется вместе с плеером.

Подключите зарядное устройство к розетке сети переменного тока.

- Ж После выполнения зарядки батареи на дисплее появляется сообщение "Full!" (Полный заряд!).
- Ж Первая зарядка батареи занимает приблизительно 4 часа. Последующие зарядки батареи занимают приблизительно 3 часа 30 минут.



Внимание

- Во избежание пожара не заряжайте батарею в течение более 12 часов.
- Не подключайте несколько электроприборов к одной розетке электросети.
- Запрещается использовать неисправную аккумуляторную батарею или неисправное зарядное устройство.
- При первом использовании аккумуляторной батареи или при использовании аккумуляторной батареи, которая перед этим не использовалась в течение нескольких месяцев, полностью зарядите батарею.
- Слишком сильная зарядка батареи приводит к уменьшению ее срока службы.
- Аккумуляторная батарея имеет ограниченный срок службы, и ее емкость постепенно уменьшается.
- Для увеличения срока службы батареи используйте полностью заряженную батарею до ее полной разрядки, а затем полностью зарядите ее перед использованием. Если вы будете заряжать не полностью разряженную батарею, то это приведет к сокращению времени ее работы. В этом случае нужно несколько раз выполнить полный цикл зарядки-разрядки батареи.
- Не допускайте контакта металлических предметов, таких, как ожерелья или монеты, с клеммами (металлическими деталями) зарядного устройства или встроенной в плеер аккумуляторной батареи. Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.

Особенности плеера

Поддержка запоминающего устройства большой емкости

 Вы можете использовать встроенный жесткий диск емкостью 20 Гбайт для хранения вашей фонотеки, а также можете использовать его, как внешний дисковод в вашем компьютере для хранения других файлов данных.

Воспроизведение файлов MP3 и WMA

• Ваш плеер может воспроизводить как файлы MP3, так и файлы WMA.

Поддержка функции USB-хост

 Подсоединяйте цифровую фотокамеру непосредственно к плееру для удобного переноса в память плеера файлов музыки, изображений и других файлов данных без необходимости использовать персональный компьютер (ПК).

Средство просмотра файлов изображений

• Вы можете просматривать файлы изображений формата JPEG. Файлы изображений, отредактированные с использованием программы Multimedia Studio, можно просматривать в режиме слайд-шоу.

Прямая запись в формате МР3

• Вы можете преобразовать в файлы формата MP3 аудио сигнал с компакт-диска, аудиокассеты, а также передачи радиостанций без использования ПК.

Особенности плеера

Высокоскоростная передача данных по шине USB 2.0

• Максимальная скорость передачи данных составляет 120 Мбит/с.

FM-радиоприемник

Функции Автоматического поиска и Запоминания частот делают прослушивание радиопередач в диапазоне FM более удобным.

Объемный звук SRS WOW

• Функция объемного звука (SRS) добавляет звучанию объемность.

1,8-дюймовый цветной дисплей TFT LCD

• Вы можете с высоким качеством просматривать изображения на встроенном дисплее.

Обновляемое встроенное ПО

Вы можете обновлять встроенное программное обеспечение при появлении его новых версий.
 Проверяйте на домашней странице плеера (www.samsung.com), не появились ли обновления программного обеспечения.

Встроенная ионно-литиевая аккумуляторная батарея


• Встроенная ионно-литиевая аккумуляторная батарея обеспечивает воспроизведение в течение 10 часов *.

* Это время может изменяться в зависимости от режима работы.

Комплект поставки




- Реальный объем доступной для использования встроенной памяти будет меньше указанного в таблице, так как часть памяти использует встроенное программное обеспечение.
- Конструкция принадлежностей может изменяться без предварительного уведомления для усовершенствования устройства.





Расположение органов управления



Требования, предъявляемые к системе

- Windows 2000 Service Pack 4/XP
- Windows Media Player 9.0 или выше
- Internet Explorer 6.0 или выше
- Pentium 200 МГц или выше
- 50 Мбайт свободного места на жестком диске
- Привод CD-ROM (2X или выше)
- Поддержка порта USB (2.0)
- DirectX 8.0 или выше

Примечание

 Для установки прилагаемого к плееру программного обеспечения (Music/Multimedia Studio) в операционной системе Windows 2000 или XP войдите в систему как Администратор (Основной пользователь). В противном случае вы не сможете выполнить установку. Перед тем, как подключать плеер к ПК, необходимо установить программу Samsung Music Studio. Если на экране появится сообщение "Add new hardware wizard" (Мастер установки оборудования), щелкните мышью по кнопке [Cancel] (Отмена) и установите программу Samsung Music Studio.

Установка программного обеспечения


1 Загрузите установочный компакт-диск в привод CD-ROM. На экране появляется показанная ниже картинка. Выберите пункт [Install Samsung Music Studio] (Установить Samsung Music Studio).



2 Выберите язык




3 Завершите установку, последовательно выполняя инструкции, появляющиеся в окнах программы установки.



Продолжение...

Подключение плеера уерр к ПК с помощью кабеля USB


- ✓ Используйте адаптер USB для подсоединения одного конца кабеля USB к порту USB на компьютере.
- **5** Подсоедините кабель USB к порту для кабеля USB на плеере, а затем подсоедините шнур питания зарядного устройства к розетке сети переменного тока.
 - Отсоединение от компьютера кабеля USB во время выполнения инициализации или при выполнении команды во время установки драйвера USB может вызвать сбой в компьютере.
- **6** Когда драйвер USB будет установлен, на экране появится сообщение о том, что система производит поиск нового устройства. Это сообщение может не появиться во время установки. Перейдите на вкладку Device Manager (Диспетчер устройств) и убедитесь в том, что установка драйвера завершилась успешно.
- **7** После установки драйвера USB на вкладке [System Properties] ([Свойства: Система]) → [Device Manager] ([Диспетчер устройств]) должен появиться пункт "Samsung YH-925 USB Device".



Как проверить правильность установки драйвера USB

Windows 2000/XP:

- 1) Start → Settings → Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Disk Drives → Samsung YH-925 USB Device
 (Пуск → Настройка → Панель управления → Система → Оборудование → Диспетчер устройств → Дисковые накопители → Samsung YH-925 USB Device)
- 2) Start → Settings → Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Universal Serial Bus Controller → YH-925 Mass Storage Device (Пуск → Настройка → Панель управления → Система → Оборудование → Диспетчер устройств → Контроллеры универсальной последовательной шины → YH-925 Mass Storage Device)



Если драйвер USB не установился автоматически, см. следующую страницу.

8

Ручная установка драйвера USB

Если драйвер USB установился правильно, перейдите к разделу "Загрузка файлов" (стр. 21). Если драйвер USB не был установлен автоматически, выполните следующее:

Если во время установки драйвера USB произошла ошибка

- Проверьте через диспетчер устройств.
 - Windows 2000/XP (Professional):
 Control Panel → System → Hardware → Device Manager
 (Панель управления → Система → Оборудование → Диспетчер устройств)
- **2** Проверьте, не стоит ли возле какого-либо из устройств в списке (показано как неизвестное устройство или устройство USB) восклицательный или вопросительный знак.
- **3** Дважды щелкните мышью на значке устройства, помеченного восклицательным или вопросительным знаком.



- Если вы используете операционную систему Windows 2000, и ваша версия Windows не распознает драйвер USB, загрузите и установите последнее обновление операционной системы (Service Pack) с Web-сайта windowsupdate.microsoft.com.
- Способы установки могут иметь отличия, в зависимости от типа компьютера и операционной системы. За информацией по установке ПО обратитесь к изготовителю компьютера или в его сервисный центр.
- Если во время установки драйвера USB система постоянно сообщает об ошибках, отсоедините кабель USB, перезагрузите операционную систему, а затем снова подсоедините кабель USB.

Ручная установка драйвера USB

- Л Выберите вкладку Driver (Драйвер) и щелкните по кнопке [Reinstall driver] (Обновить драйвер).
- **5** Выберите [Install the software automatically] (Найти лучший драйвер) и щелкните по кнопке [Next] (Далее) для завершения установки.






Отсоединение кабеля USB

После окончания передачи файлов, необходимо отсоединить кабель USB следующим образом:

Сделайте двойной щелчок мышью на зеленой стрелке, появившейся в правом нижнем углу окна на панели задач.



2 Когда появится сообщение [Stop a Hardware Device] (Остановка устройства), щелкните мышью по кнопке [OK] и отсоедините кабель USB.




Форматирование на ПК

- **1** Выберите на рабочем столе [Start] (Пуск) → [Programs] (Программы) → [YH-925 Samsung Music Studio], а затем щелкните кнопку [Recovery utility] (Утилита восстановления).
- **2** Щелкните кнопку [Format Device] (Форматировать устройство). Когда появится экран форматирования, выберите

Когда появится экран форматирования, выберите файловую систему FAT32, а затем щелкните кнопку [Start] (Начать).








- При форматировании все ранее сделанные в меню настройки вернутся в исходные состояния, а также будут стерты все ранее существовавшие в памяти плеера песни или файлы данных.
- Необходимо соблюдать осторожность, так как после форматирования невозможно восстановить ранее сохраненные файлы.

Использование утилит восстановления

Утилита восстановления может использоваться для восстановления системы в случае возникновения перечисленных ниже проблем.


- Если появляется одно из приведенных ниже сообщений:
 - The device firmware needs repairs. Please connect to PC and repair firmware with recovery utility. Device will be turned off. (Требуется восстановление встроенных программ. Подключите ПК и восстановите программы с помощью утилиты восстановления. Устройство будет выключено.)
 - The device database needs repairs. Please connect to PC and rebuild database with recovery utility. Device will be turned off. (Требуется восстановление базы данных. Подключите ПК и восстановите базу данных с помощью утилиты восстановления. Устройство будет выключено.)
- Если появляется сообщение "Loading" (Загрузка) и плеер не работает после включения его питания.
- Если не выполняется надлежащим образом поиск файлов в меню Library (Библиотека).
- Подключите плеер к ПК.
- **2** Выберите на рабочем столе [Start] (Пуск) \rightarrow [Programs] (Программы) \rightarrow [YH-925 Samsung Music Studio], а затем щелкните кнопку [Recovery utility] (Утилита восстановления).
 - Для получения более подробной информации относительно восстановления нажмите кнопку [Help] для просмотра оперативной справки.
- Выберите желаемый метод восстановления.
 - Более подробную информацию относительно каждого метода смотрите в оперативной справке.




- Music Studio это программа, которая позволяет загружать в ваш плеер музыкальные файлы, а также воспроизводить музыкальные файлы с использованием ПК.
- Файлы, загруженные без использования программы Music Studio, не могут быть воспроизведены.

Загрузка файлов

- Подключите плеер к ПК.
- **2** Нажмите кнопку [Add] (Добавить), расположенную в верхней части окна Play List (Список воспроизведения), для получения файла, который вы хотите добавить в окно Play List.





- 3 Выберите файл, который вы хотите переместить в плеер, щелкните на нем мышью и перетащите в поле [Samsung YH-925] плеера или щелкните кнопку [Transmit to your portable device] (Переместить в переносное устройство).
 - Выбранные файлы будут загружены в плеер.




- Вы можете перемещать в плеер файлы из окна File List (Список файлов) аналогичным образом.
- Если при загрузке файла вы выбираете [yes] (да) в окне [Get ID3 Tag] (Получить тег ID3), то информация о песне (Ter ID3) будет сохраняться в соответствующем файле.
- Для получения более подробной информации относительно использования программы Music Studio обратитесь к оперативной справке [Help].

 Загруженные в плеер альбомы можно просмотреть в меню [Library] (Библиотека) → [Play List] (Список воспроизведения).

Создание альбома

- Подключите плеер к ПК.
- **2** Щелкните кнопку [To Album List] (К списку альбомов), расположенную в окне Play List (Список воспроизведения), для перехода в окно [Save album name] (Сохранить имя альбома). Введите имя текущего списка воспроизведения и щелкните кнопку [OK].
 - Появится окно Album List (Список альбомов).





- **3** Щелкните кнопку [New Albom] (Новый альбом), чтобы выбрать для нового альбома имя, базовое изображение и изображение альбома, а затем щелкните кнопку [OK].
 - Появится окно Play List (Список воспроизведения) для нового альбома.






- Вы можете загрузить все альбомы в свой плеер с помощью выбора альбомов в окне Album List (Список альбомов).
- Для получения более подробной информации относительно использования программы Music Studio обратитесь к оперативной справке [Help].

Преобразование аудио файлов

- Загрузите в дисковод ПК компакт-диск, содержащий музыкальные файлы для преобразования.
- **1** Щелкните кнопку [To CD-ROM Mode] (К режиму CD-ROM) в окне File List (Список файлов).
- Когда появится окно [Match] (Сопоставление) щелкните кнопку [Accept Match] (Принять сопоставление).
 - Будет показана информация о дорожках (музыкальных произведениях) на компакт-диске.
- Выберите файл для преобразования, а затем щелкните кнопку [CD Ripping] (Копирование CD).
 - Выбранный файл будет преобразован в файл формата MP3 и затем сохранен в папке [Му Music] (Моя музыка) на жестком диске С.






- Для изменения настроек преобразования щелкните правой кнопкой мыши в верхней части окна программы Music Studio и переместитесь к пункту меню [Options] (Опции) → [File Conversion Settings] (Настройки преобразования файлов) → [Format] (Формат).
- Для получения более подробной информации обратитесь к оперативной справке [Help].

Выгрузка записанного файла

- Подключите плеер к ПК.
- **2** Щелкните кнопку [Importing recorded file to PC] (Импорт записанного файла в ПК), расположенную в окне Portable Device (Переносное устройство).
- Выберите папку для выгрузки, а затем щелкните кнопку [OK].
- Если появится предупреждающее сообщение, щелкните кнопку [OK].
 - Не забывайте о том, что ранее записанный файл в ПК будет автоматически стираться при выгрузке файла в ПК.





Примечание

- Для получения более подробной информации относительно использования программы Music Studio обратитесь к оперативной справке [Help].


Просмотр справки по программе Music Studio

Запустите программу Music Studio и щелкните по кнопке ? в верхней части экрана или нажмите клавишу **F1**.

■ Появляется оперативная справка по программе.

Переместите курсор к верхней части окна программы Music Studio и нажмите правую кнопку мыши. На экране появится следующее окно выбора.

■ Щелкните на пункте Help, и на экране появится окно справки по программе.





- Технология распознавания музыкальных файлов и относящаяся к ней информация предоставлены компанией Gracenote и службой Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM
- CDDB является зарегистрированным товарным знаком компании Gracenote. Логотип Gracenote и логотип Gracenote CDDB, а также логотип "Powered by Gracenote CDDB" являются товарными знаками компании Gracenote. Music Recognition Service и MRS являются сервисными знаками компании Gracenote.

Установка программы Multimedia Studio

- Multimedia Studio представляет собой программу, которая поддерживает редактирование изображений, воспроизведение и преобразование форматов видео, а также создание мультимедийных альбомов.
- Загрузите установочный компакт-диск в привод CD-ROM. Выберите пункт [Install Multimedia Studio] (Установить Multimedia Studio).



Выберите язык



Установка программы Multimedia Studio

Завершите установку, последовательно выполняя инструкции, появляющиеся в окнах программы установки.






Запустите программу Multimedia Studio с рабочего стола Windows.

Редактирование изображений

- Выберите папку, содержащую изображения для редактирования, из окна каталогов, расположенного в верхней левой части экрана программы Multimedia Studio.
 - Сохраненные в папке файлы будут показаны в окне списка файлов в правой части экрана.
- Выберите изображение для редактирования.
 - Выбранное изображение будет показано в окне [Preview image] (Предварительный просмотр изображения).
- Щелкните кнопку [Edit Img] (Редактировать изображение).
 - Из окна [Picture Editor] (Редактор изображения) вы можете выполнять такие функции, как редактирование изображений фоновых рисунков для экрана, редактирование слоев, вставка графических элементов, создание рамок и другие функции редактирования изображений.







Примечание

- Для получения более подробной информации обратитесь к оперативной справке [Help].

 Файлы, загруженные без использования программы Multimedia Studio, невозможно просматривать на экране дисплея.


Пересылка изображений

- Подключите плеер к ПК.
- Выберите изображение(я) для пересылки в плеер.
- 3 Выберите пункт [File] (Файл) → [Export images to device] (Экспортировать изображения в устройство) в меню, расположенном в верхней части окна программы Multimedia Studio.
- **4** Выберите устройство, подключенное к ПК, в окне [Select device] (Выбрать устройство), а затем щелкните кнопку [OK].





- **4** Задайте размер изображения и путь в окне [Resize images] (Изменить размеры изображений), а затем щелкните кнопку [OK].
 - Изображение будет послано в выбранное устройство.
 - Посланное в плеер изображение можно просматривать, выбрав в меню плеера пункт [Photo Album] (Фотоальбом) →
 [Albums] (Альбомы).
 - Оптимальный для просмотра размер изображения равняется 160 x 128. Если изображение не показывается на экране дисплея плеера правильно, подстройте размер изображения.



- Путь указывает расположение папки, в которой преобразованное изображение(я) будет сохранено на вашем ПК.
- Сохраненные в памяти плеера файлы изображений можно удалить, выбрав в меню плеера пункт [File] (Файл) → [Delete images from device] (Удалить изображения из устройства).
- Для получения более подробной информации обратитесь к оперативной справке [Help].

● Альбомы, созданные с использованием пункта меню [Making Album for the use of PPL] (Создание альбома для использования PPL), можно просматривать на дисплее плеера в виде слайд-шоу.

Создание альбомов для слайд-шоу

- Подключите плеер к ПК.
- **2** Щелкните кнопку [Edit Alb] (Редактировать альбом) в верхней части окна программы Multimedia Studio.
 - Появится окно [Making New Album] (Создание нового альбома).
- **3** Выберите пункт [Making Album for the use of PPL] (Создание альбома для использования PPL), а затем щелкните кнопку [OK].
 - Появится окно [PPL Album] (PPL Альбом).



- **4** Щелкните кнопку [Add Image] (Добавить изображение) в верхней части окна [PPL Album], чтобы выбрать изображение для редактирования.
 - Если выбрано несколько изображений, каждое изображение будет показываться по 5 секунд.





- **5** Щелкните кнопку [Add Music] (Добавить музыку), чтобы добавить фоновую музыку.
 - Add BG Music (Добавить фоновую музыку): Изображения сменяются через каждые 5 секунд и при этом воспроизводится выбранная музыка.



- Чтобы добавить защищенный авторскими правами аудио файл, который может воспроизводиться плеером, выберите пункт меню [Add Music] (Добавить музыку) → [Add BG Music] (Добавить фоновую музыку) → [Add from Device] (Добавить из устройства) и выберите желаемый файл в памяти подсоединенного плеера.
- Защищенные авторскими правами аудио файлы, добавленные из памяти плеера, маркируются как DEVICE (Устройство) и не могут воспроизводиться через окно [PPL Album] (PPL Альбом) на ПК.

- **б** По окончании редактирования альбома щелкните кнопку [Save] (Сохранить) в верхней части окна [PPL Album].
- **7** Выберите в окне Save папку, в которой вы хотите сохранить альбом, и щелкните кнопку [Save] (Сохранить).
 - Отредактированный альбом будет сохранен в выбранной папке.
- **8** Выберите пункт [Album] (Альбом) → [Export] (Экспорт) → [Export to Device] (Экспорт в устройство) через меню в верхней части окна [PPL Album].



- Введите имя альбома в окне [Select Device] (Выбрать устройство), а затем щелкните кнопку [ОК].
 - Файл с расширением ppl будет послан на выбранное устройство.
 - Посланный в память плеера файл ppl можно просматривать на дисплее плеера, выбрав в меню плеера пункт [Photo Album] (Фотоальбом) → [Slide Show] (Слайд-шоу).





- Для удаления сохраненного в памяти плеера файла ppl выберите пункт меню [Delete Album From Device] (Удалить альбом из устройства).
- Для получения более подробной информации обратитесь к оперативной справке [Help].

■ Программа Multimedia Studio позволяет вам "захватить" неподвижный кадр из видео файла и сохранить его в качестве изображения для последующей пересылки в плеер YH-925.

Захват видеоизображения

- Щелкните кнопку [Capture] (Захват) в верхней части меню программы Multimedia Studio.
- Появится экран программы Media Player.
- **2** Щелкните по пункту [Menu] (Меню) → [Open] (Открыть) на вашем ПК и выберите видео файл для воспроизведения.
 - Начнется воспроизведение выбранного видео файла.








- **3** Щелкните кнопку ① [Capture], а затем щелкните кнопку ② [Capture], когда появится изображение, которое вы хотите "захватить".
 - Выбранное изображение будет "захвачено" из видео файла.
- Щелкните кнопку [Save] (Сохранить).
 - Save This captured image (Сохранить это захваченное изображение): сохраняет текущее выбранное изображение.
 - Save All captured images (Сохранить все захваченные изображения): сохраняет все захваченные изображения.
- **5** Выберите каталог, в который вы хотите сохранить изображение, из окна [Save As] (Сохранить как) и щелкните кнопку [Save].
 - Выбранное изображение будет сохранено.








- Кодеки для воспроизведения и преобразования видео файлов не входят в комплект поставки плеера. Рекомендуется использовать самые новейшие версии кодеков.
- Для получения более подробной информации обратитесь к оперативной справке [Help].
- Плеер может воспроизводить только неподвижные изображения. Он не будет воспроизводить видео.

Просмотр справки по программе Multimedia Studio

Запустите программу Multimedia Studio и щелкните по кнопке Help (Справка) в верхней части экрана.

• Появится оперативная справка по программе.



Воспроизведение музыки

Проверьте, что батарея плеера полностью заряжена и к плееру подключены наушники.

Включение и выключение плеера

- Включение : Чтобы включить плеер, нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку ⊳II.
- Выключение: Чтобы выключить плеер, нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку ⊳II.

Воспроизведение музыки

Выберите в меню пункт Now Playing (Воспроизведение).

• Воспроизведение начинается автоматически.

Приостановка воспроизведения

Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите кнопку **Ы**.

 Чтобы возобновить приостановленное воспроизведение, кратковременно нажмите кнопку >II.



Примечание

- Для вывода на дисплей текущего списка воспроизведения нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку SEL при нахождении в пункте меню Now Playing во время воспроизведения файла.
- В списке воспроизведения используйте кнопки ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ВНИЗ для перемещения по и нажмите кнопку **⊳II** для воспроизведения выбранной дорожки (песни).

Регулировка громкости

Для регулировки громкости в пределах от 0 до 40 нажимайте кнопку УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ или УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ.



Функция блокировки

Функция Hold (Блокировка) используется для блокировки и подавления действия всех кнопок плеера. Эта функция используется для предотвращения случайного выключения или включения плеера и для обеспечения непрерывного воспроизведения.

Включите функцию Блокировка с помощью переключателя — на корпусе плеера.




После включения функции БЛОКИРОВКА на дисплее появится значок " 🗓 ".

Повтор фрагмента

Точка начала

При воспроизведении музыкального файла нажмите кнопку SEL (Выбор) в начале фрагмента, который вы хотите повторить.

● На дисплее появится значок А↔.



@ Parklife ₽ Girls & Boys -00:01:50 00:00:00 es-Com

Now Playing:1 of 18

(IIII)

Точка окончания

Вновь нажмите кнопку SEL в конце фрагмента, который вы хотите повторить.

На дисплее появляется значок А↔В. Выбранный вами фрагмент будет циклически повторяться.

Примечание

Для отмены функции циклического повтора фрагмента кратковременно нажмите SEL.

Поиск музыкальных файлов

Поиск определенного фрагмента файла при воспроизведении

Чтобы найти нужное место файла, во время воспроизведения нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку Ф ф для выполнения поиска нужного фрагмента текущего файла в прямом или в обратном направлении

Поиск музыкальных файлов в режиме воспроизведения

- Во время воспроизведения кратковременно нажмите кнопку 🕥 для воспроизведения следующей дорожки в списке воспроизведения.
- в пределах 5 секунд после начала воспроизведения дорожки для перехода на после 5 секунд с начала воспроизведения предыдущую дорожку и ее воспроизведения. Нажмите кнопку дорожки, чтобы воспроизвести текущую дорожку с ее начала.

Поиск музыкальных файлов в режиме паузы

В режиме паузы нажмите кнопку О для перехода на предыдущую или на следующую дорожку в списке воспроизведения и автоматического воспроизведения этой дорожки.

Примечание

- Файл с переменным битрейтом (VBR): файл MP3, коэффициент сжатия которого непрерывно изменяется.
- При воспроизведении файлов, записанных с переменным битрейтом, предыдущий файл может не начать
- воспроизводиться, даже если кнопка была нажата менее, чем через 5 секунд после начала воспроизведения файла. Для файлов VBR фактическое время воспроизведения и время, отображаемое на дисплее плеера, могут отличаться друг
- от друга.

Режим МЕНЮ

Для перехода в режим Меню нажмите кнопку MENU (МЕНЮ).

■ Выберите нужный пункт меню с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ и затем кратковременно нажмите кнопку SEL (ВЫБОР).



- Now Playing (Воспроизведение): Показ воспроизводящегося в данный момент файла.
- Library (Библиотека): Поиск и выбор музыки для воспроизведения.
- FM Radio (FM радио): Прослушивание передач в диапазоне FM.
- Photo Album (Фотоальбом): Просмотр сохраненных файлов изображений или слайд-шоу.
- USB Host: Передача сохраненных в памяти плеера файлов на внешние устройства или передача сохраненных на внешнем устройстве файлов в память плеера.
- Settings (Настройка): Изменение настроек плеера.

Примечание

- Находясь в режиме МЕНЮ, нажмите кнопку Menu для выхода из текущего подменю.

Находясь в режиме Меню, выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню Library (Библиотека) и нажмите кнопку SEL (ВЫБОР).

Поиск и выбор музыкальных файлов








- Artists (Исполнители): Показывает фамилию исполнителя, эта информация содержится в теге ID3 музыкального файла.
- Выберите фамилию нужного исполнителя и нажмите на ней кнопку ⊳II.
 Будут воспроизводиться все песни этого исполнителя.
- Если вы выбираете фамилию исполнителя, то названия песен, соответствующих этому исполнителю, будут отображаться на дисплее. Для воспроизведения нужной песни выберите ее с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ и нажмите кнопку SEL.







- Albums (Альбомы): Показывает название альбома, эта информация содержится в теге ID3 музыкального файла.
- Выберите нужный альбом и нажмите на нем кнопку ⊳II.
 Будут воспроизводиться все песни, входящие в этот альбом.
- Если вы выбираете название альбома, то названия песен, входящих в этот альбом, будут отображаться на дисплее. Для воспроизведения нужной песни выберите ее с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ и нажмите кнопку SEL.




- Tracks (Дорожки): Показывает название песни, эта информация содержится в теге ID3 музыкального файла.
- Для того чтобы воспроизвести нужную песню, выберите ее с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ, а затем нажмите кнопку SEL (ВЫБОР).



- Genres (Жанры): Показывает музыкальный жанр песни, эта информация содержится в теге ID3 музыкального файла.
- Выберите нужный музыкальный жанр и нажмите на нем кнопку ►II.
 Будут воспроизводиться все песни, соответствующие выбранному музыкальному жанру.
- Если вы выбираете название жанра, то названия песен, соответствующих этому жанру, будут отображаться на дисплее. Для воспроизведения нужной песни выберите ее с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ и нажмите кнопку SEL.

Опции воспроизведения (исполнители, альбомы, дорожки, жанры)

- **1** Выберите исполнителя, альбом, дорожку, жанр, а затем нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку SEL (Выбор).
 - Вы попадаете в экранное меню Play options (Опции воспроизведения).
- **2** Находясь в меню Play options, выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ нужную опцию воспроизведения и нажмите кнопку SEL (ВЫБОР).



- Play (Воспроизведение): Воспроизводится выбранная песня.
 Если вы выбираете опцию [Play], предварительно выбрав исполнителя, альбом и жанр, то будут воспроизводиться все песни, соответствующие выбранному исполнителю, альбому и жанру.
- То Mobile Playlist (В Мобильный список воспроизведения): Выбранное название песни будет добавлено в Мобильный список воспроизведения.
- Cancel (Отмена): Возвращение на предыдущий экран.

Примечание

- Мобильный список воспроизведения представляет собой список воспроизведения, который всегда присутствует в плеере. Хранящиеся в памяти плеера песни можно легко добавлять в Мобильный список воспроизведения или удалять их из него.

Выбор списка воспроизведения

- Находясь в режиме Library (Библиотека), выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню Playlists (Списки воспроизведения), а затем нажмите кнопку SEL (ВЫБОР).
- **э** Выберите список воспроизведения, который вы хотите воспроизвести, а затем нажмите кнопку SEL.
- На дисплее появятся названия файлов, сохраненных в выбранном списке воспроизведения.
- Выбрав желаемый файл, нажмите кнопку SEL.
 - Начнет воспроизводиться выбранный файл (песня).



Опции воспроизведения (списки воспроизведения)

- **1** Выберите название песни в списке воспроизведения, а затем нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку SEL.
 - Вы попадаете в экранное меню Play options (Опции воспроизведения).
- **2** Находясь в меню Play options, выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ нужную опцию воспроизведения и нажмите кнопку SEL.



- Add to Mobile Playlist (Добавить в Мобильный список воспроизведения):
 Выбранное название песни будет перенесено в Мобильный список воспроизведения.
- Cancel (Отмена): Возвращение на предыдущий экран.

Поиск и выбор голосовых файлов

- **1** Находясь в режиме Library (Библиотека), выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню Voice Recordings (Голосовые записи), а затем нажмите кнопку SEL (ВЫБОР).
 - Появляются записанные голосовые файлы.
- Нажмите кнопку ►II или кнопку SEL на нужном файле.
 - Будет воспроизводиться выбранный файл.



Опции воспроизведения (Голосовые записи)

- **1** Выберите Голосовой файл (Voice) в списке голосовых записей (Voice Recordings), а затем нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку SEL.
 - Вы попадаете в экранное меню Play options (Опции воспроизведения).
- **2** Находясь в меню Play options, выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ нужную опцию воспроизведения и нажмите кнопку SEL.



- Play (Воспроизведение): Воспроизводится выбранный файл.
- Delete (Удалить): Выбранный файл будет удален.
- Сапсеl (Отмена): Возвращение на предыдущий экран.

Прослушивание радиопередач в диапазоне FM

Переключение в режим приема радиопередач в диапазоне FM

Нажмите кнопку MENU (Меню).

Выберите в главном меню пункт FM Radio (FM радио), а затем нажмите кнопку SEL (ВЫБОР).

Примечание

Нажатие кнопки ⊳ІІ обеспечивает переключение между режимом ручной настройки и режимом настройки на предварительно установленные станции.



Поиск частоты радиостанции

• Ручной поиск: Нажимайте кнопки уменьшения частоты.



Автоматический поиск: Нажмите и удерживайте кнопки автоматического поиска принимаемой частоты.





Автоматическая предустановка радиостанций диапазона FM

Находясь в режиме ручной настройки, нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку SEL.

Настройки на радиостанции диапазона FM автоматически сохраняются в памяти плеера.



Примечание

В зонах с отсутствием сигналов радиостанций или со слабым сигналом автоматически выбирается режим МО (МОНО).

Прослушивание радиопередач в диапазоне FM

Ручная предустановка радиостанций диапазона FM

- **1** После того, как вы настроитесь на радиостанцию, которую вы хотите сохранить в памяти плеера, нажмите кнопку SEL (ВЫБОР). На дисплее начинает мигать значок номера предустановки.
- 🥤 Выберите с помощью кнопок 🛦, ▼ номер предустановки, под которым вы хотите сохранить радиостанцию.
- **3** Нажмите кнопку SEL для того, чтобы сохранить в памяти настройку на выбранную радиостанцию. Если вы не хотите сохранять настройку, нажмите еще раз кнопку MENU для того, чтобы отменить сохранение.



Примечание

- Вы можете сохранить в памяти радиоприемника в качестве предустановок до 40 радиостанций.
- Вы можете сохранить новую радиостанцию на месте уже ранее сохраненной.
- Находясь в режиме предустановки, нажатием кнопки MENU (Меню) вы можете перейти в режим ручной настройки.

Прослушивание радиопередач в диапазоне FM

Прослушивание радиостанций диапазона FM, предварительно сохраненных в памяти радиоприемника

- Нажмите кнопку ⊳II, чтобы на дисплее появился индикатор "PRESET" (Предустановки).
- **2** Для поиска предварительно сохраненной в памяти радиоприемника радиостанции, которую вы хотите прослушать, используйте кнопки **©** . **©**



Удаление радиостанций диапазона FM, предварительно сохраненных в памяти радиоприемника

- **1** Нажмите кнопку **Ы**, чтобы на дисплее появился индикатор "PRESET" (Предустановки).
- **2** Для поиска предварительно сохраненной в памяти радиоприемника радиостанции, которую вы хотите удалить, используйте кнопки , от радиостанции, которую вы хотите удалить, используйте кнопки



Чтобы удалить настройку на радиостанцию, нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку SEL.
 Выбранная радиостанция будет удалена.

Запись радиопередач в диапазоне FM

- **1** Во время прослушивания радиопередачи в диапазоне FM передвиньте переключатель REC (Запись).
 - Текущая радиопередача, транслируемая в диапазоне FM, будет записываться в виде файла MP3.
- Передвиньте переключатель REC в противоположном направлении относительно того направления, в котором он передвигался для выполнения записи.
 - Запись прекращается и создается файл.
 - Сохраняемым файлам присваиваются имена FM0001.mp3, FM0002.mp3 и т.д.
 - Файлы MP3 автоматически добавляются в вашу Библиотеку (Library).



Примечание

- Во время выполнения записи вы можете отрегулировать уровень записываемого сигнала (УРОВЕНЬ ЗАПИСИ) с помощью кнопок MENU, SEL.

Запись голоса

- Чтобы начать запись голоса, передвиньте переключатель REC (Запись).
- **2** Передвиньте переключатель REC в противоположном направлении относительно того направления, в котором он передвигался для выполнения записи.
 - Запись прекращается и создается файл.
 - Сохраняемым файлам присваиваются имена Voice0001.mp3, Voice0002.mp3 и т.д.
 - Файлы MP3 автоматически добавляются в вашу Библиотеку (Library).




Примечание

- Запись голоса будет выполняться с частотой дискретизации 8 кГц и битрейтом 32 Кбит/с, даже если вы установите более высокие значения этих параметров.

Запись в формате МР3

Ваш плеер может использоваться для выполнения записей напрямую с внешних источников звукового сигнала, таких, как СD-плеер, кассетный плеер, домашняя стереофоническая система или радиоприемник.

1 Находясь в режиме Music (Музыка), соедините линейный выход внешнего источника звукового сигнала с линейным входом плеера с помощью кабеля для линейного входа.



- Чтобы начать запись, передвиньте переключатель REC (Запись).
- Музыка, воспроизводящаяся в данный момент внешним устройством, будет сохранена в виде файла MP3.
- Чтобы остановить запись, передвиньте переключатель REC в противоположном направлении.
 - Запись прекращается и создается файл.

 - Записанные файлы MP3 автоматически добавляются в вашу Библиотеку (Library).

Примечание

- Перед началом записи проверьте, что батарея полностью заряжена. В противном случае, вы не сможете успешно выполнить запись.
- Перед началом записи установите приемлемый уровень громкости на внешнем источнике сигнала. Слишком высокий уровень громкости может привести к ухудшению качества записи.

Просмотр файлов изображений

- **1** Нажмите кнопку MENU (Меню). Выберите в главном меню пункт Photo Album (Фотоальбом) и нажмите кнопку SEL (ВЫБОР).
- Выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню Albums (Альбомы).
- 3 Используйте кнопки ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ для перемещения к желаемому файлу изображения и затем нажмите кнопку SEL.
 - Будет показан выбранный файл изображения.
 - Во время просмотра файла изображения нажмите кнопку MENU (Меню) для возврата к предыдущему экрану.



Примечание

- Чтобы переслать изображения в память плеера, обратитесь к параграфу "Пересылка изображений" раздела "Использование программы Multimedia Studio".

Просмотр слайд-шоу

- **1** Нажмите кнопку MENU (Меню). Выберите в главном меню пункт Photo Album (Фотоальбом) и нажмите кнопку SEL (ВЫБОР).
- **2** Выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню Slide Show (Слайд-шоу).
- 3 Используйте кнопки ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ для перемещения к желаемому файлу и затем нажмите кнопку SEL.
 - Будет показано выбранное слайд-шоу.
 - Чтобы отрегулировать уровень громкости фоновой музыки во время просмотра слайд-шоу, нажимайте кнопки ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ.
 - Во время просмотра слайд-шоу нажмите кнопку MENU (Меню) для возврата к предыдущему экрану.




Примечание

- Файлы слайд-шоу можно создавать и редактировать в программе Multimedia Studio. Более подробные сведения смотрите в разделе раздела "Использование программы Multimedia Studio".
- Музыка воспроизводится только в том случае, если музыкальный файл был прикреплен к слайд-шоу во время редактирования альбома.
- Для просмотра файлов изображений, переданных от внешних устройств в плеер выберите пункт [Menu] (Меню) → [Photo Album] (Фотоальбом) → [Upload Album] (Загрузить альбом).

Использование функции USB-хост

Подключение внешнего устройства

- Используйте кабель USB из комплекта плеера для соединения между собой плеера и адаптера USB-хоста.
 Включите зарядное устройство в розетку сети переменного тока.
- **2** Используйте кабель USB из комплекта внешнего устройства для подсоединения внешнего устройства к адаптеру USB-хоста.




- **3** Нажмите кнопку MENU (Меню) для вывода меню на экран дисплея. Выберите в главном меню пункт USB Host (USB-хост) и нажмите кнопку SEL (ВЫБОР).
- 4 Используйте кнопки ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ для перемещения к пункту [YES] (Да) и затем нажмите кнопку SEL.
 - На экране появится меню для внешнего устройства.



Использование функции USB-хост

Передача файлов из внешнего устройства в плеер

- **1** Когда на экране показывается содержимое памяти внешнего устройства, переместитесь к файлу, который вы хотите передать в плеер.
 - Кнопки ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ: Перемещение вверх и вниз.
 - Кнопка SEL: Переход во вложенную папку.
- **2** Нажмите и удерживайте кнопку SEL (ВЫБОР), чтобы на экране появилось всплывающее окно с подменю. Переместитесь к пункту [Сору] (Копировать) и нажмите кнопку SEL.
 - Выбранный файл будет передан в плеер. Не отсоединяйте внешнее устройство от плеера во время передачи файла.
 - Для просмотра переданного файла нажмите кнопку ⊳II, чтобы перейти в окно Host (Хост) и увидеть папку [UPLOAD] (Загрузка).
 - lacktriangle Загруженные файлы можно просмотреть, выбрав пункт [Menu] (Меню) ightarrow [Photo Album] (Фотоальбом) ightarrow [Upload Album] (Загрузить альбом).



Использование функции USB-хост

Передача файлов из плеера на внешнее устройство

- — Когда на экране показывается содержимое памяти внешнего устройства, нажмите кнопку ⊳II.
 - Появится экран Host (Хост).
- **п** Переместитесь к файлу, который вы хотите передать на внешнее устройство.
 - Кнопки ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ: Перемещение вверх и вниз.
 - Кнопка SEL: Переход во вложенную папку.
- **3** Нажмите и удерживайте кнопку SEL (ВЫБОР), чтобы на экране появилось всплывающее окно с подменю. Переместитесь к пункту [Сору] (Копировать) и нажмите кнопку SEL.
 - Выбранный файл будет передан на внешнее устройство. Не отсоединяйте внешнее устройство от плеера во время передачи файла.



Воспроизведение в случайном порядке и повтор воспроизведения

- **1** Находясь в режиме Меню, выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню Settings (Настройки), а затем нажмите кнопку SEL (ВЫБОР).
- **9** Выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню Repeat (Повтор).
- **3** Нажимайте кнопку SEL, чтобы выбрать опцию Repeat Off (Повтор выкл), One (Одна), All (Все), Shuttle (Вперемешку).
 - Выберите нужный режим, а затем нажмите кнопку MENU (Меню), чтобы вернуться в главное меню.



- Off: Выберите эту опцию для однократного прослушивания песен в текущем списке воспроизведения в том порядке, в котором они находятся в списке воспроизведения.
- One (¹): Выберите эту опцию для прослушивания с повтором только одной дорожки.
- ◆ All (): Выберите эту опцию для прослушивания с повтором всех дорожек, которые содержатся в текущем списке воспроизведения.
- Shuttle (): Выберите эту опцию для прослушивания всех записанных дорожек в случайном порядке.

Настройки эквалайзера

- **1** Находясь в режиме Меню, выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню Settings (Настройки), а затем нажмите кнопку SEL (ВЫБОР).
- **9** Выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню EQ (Эквалайзер).
- Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока не появится нужный режим.
 - Выберите нужный режим, а затем нажмите кнопку MENU (Меню), чтобы вернуться в главное меню.
 - Off (Выкл.) \rightarrow Jass (Джаз) \rightarrow Classical (Классическая) \rightarrow Pop (Поп-музыка) \rightarrow Rock (Рок-музыка) \rightarrow Bass Boost (Подъем низких частот) \rightarrow WOW \rightarrow SRS \rightarrow TruBass
 - WOW: Этот режим позволяет вам одновременно включить функции SRS и TruBass.
 - SRS: Позволяет получить объемный стереозвук.
 - TruBass: Функция подъема низких частот, придающая звучанию полноту.




Примечание

- Логотип является товарным знаком компании SRS Labs, Inc. Технология WOW применена по лицензии от компании SRS Labs, Inc.
- Установите приемлемую громкость, поскольку эффекты SRS могут увеличить ее.
- Этот плеер поддерживает частоты дискретизации 32 КГц, 44,1 КГц или 48 КГц.

Hастройка систмы SRS

- **1** Находясь в режиме Меню, выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню Settings (Настройки), а затем нажмите кнопку SEL (ВЫБОР).
- **2** Выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню SRS Settings (Настройки SRS), а затем нажмите кнопку SEL.
- 3 Выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню SRS Level (Уровень SRS), TruBass Level (Уровень TruBass), Focus Level (Уровень фокусировки) и Optimum (Оптимум), а затем нажмите кнопку SEL для того, чтобы выполнить нужную настройку системы SRS.
 - Выполните нужные настройки, а затем нажмите кнопку MENU (Меню), чтобы вернуться в главное меню.
 - SRS, TruBass, Focus Level: Уровни SRS, TruBass и Focus могут устанавливаться в пределах от 0 до 10.
 - Оptimum: Оптимизация функции SRS в соответствии с подключенными устройствами.
 Earphone (Наушники-вставки) → Headphone (Наушники) → Speaker (Динамик) → Carpack (Автомобильная акустическая система)




Примечание

- Подменю SRS Settings (Настройки SRS) доступно только в случае, если в меню EQ (Эквалайзер) выбран пункт WOW, SRS или TruBass.

Настройка записи

- **1** Находясь в режиме Меню, выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню Settings (Настройки), а затем нажмите кнопку SEL (ВЫБОР).
- **2** Выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню Record Settings (Настройки записи), а затем нажмите кнопку SEL.
- **3** Выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню Sampling Rate (Частота дискретизации) и Bit Rate (Битрейт), а затем кратковременно нажмите кнопку SEL, чтобы выполнить нужную настройку записи.
 - Выполните нужные настройки, а затем нажмите кнопку MENU (Меню), чтобы вернуться в главное меню.
 - Sampling Rate: При каждом нажатии кнопки SEL осуществляется переключение между частотой дискретизации 32 кГц и 44 кГц.
 - Bit Rate: При нажатиях кнопки SEL битрейт изменяется в следующей последовательности: $96 \rightarrow 128 \rightarrow 160 \text{ Кбит/c}$
 - При выборе более высокого битрейта получается звук более высокого качества, но при этом используется больший объем памяти.



Примечание

- Голос можно записывать только с параметрами 8 кГц, 32 Кбит/с

Настройка подсветки

- **1** Находясь в режиме Меню, выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню Settings (Настройки), а затем нажмите кнопку SEL (ВЫБОР).
- **э** Выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню Backlight (Подсветка).
- **3** Выберите с помощью нажатия кнопки SEL нужное время, в течение которого будет включена подсветка экрана дисплея.
 - Могут быть выбраны следующие опции работы подсветки: Off (Выкл.), 3, 5, 10, 15, 30 секунд, и Always (Постоянно).



Настройка контрастности

- **1** Находясь в режиме Меню, выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню Settings (Настройки), а затем нажмите кнопку SEL (ВЫБОР).
- **э** Выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню Contrast (Контрастность).
- **3** Выберите с помощью нажатия кнопки SEL нужную контрастность отображаемого на экране изображения.
 - Диапазон установок контрастности отображаемого на экране изображения от 0 до 6.



Настройка времени до выключения ЖК-дисплея

- **1** Находясь в режиме Меню, выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню Settings (Настройки), а затем нажмите кнопку SEL (ВЫБОР).
- **2** Выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню LCD OFF Time (Время до выключения ЖК-дисплея).
- Нажимайте кнопку SEL, пока не появится нужное время до выключения ЖК-дисплея.
 - 30sec (30ceк) → 1min (1мин) → 5min (5мин) → 10min (10мин) → 15min (15мин) → Always (Всегда)
 - Если во время воспроизведения музыки истекает выбранное время экран переключается в режим экономии энергии батарей. В режиме экономии энергии воспроизведение музыки продолжается, но информация о музыке не показывается на экране.
 - Нажмите кнопку ►II в режиме экономии энергии для возврата к нормальному показу информации на экране во время воспроизведения.



Установка региона тюнера

- **1** Находясь в режиме Меню, выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню Settings (Настройки), а затем нажмите кнопку SEL (ВЫБОР).
- **2** Выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню Tuner Region (Регион тюнера).
- Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока не появится нужный регион.
 - Выберите нужный регион, а затем нажмите кнопку SEL, чтобы вернуться в главное меню.
 EUROPE (ЕВРОПА) → JAPAN (ЯПОНИЯ)→ KOREA (КОРЕЯ) → USA (США).

EUROPE (ЕВРОПА) \rightarrow JAPAN (ЯПОНИЯ) \rightarrow KOREA (КОРЕЯ) \rightarrow USA (США) \rightarrow CHINA (КИТАЙ)



Примечание

Если вы измените регион приема для FM-тюнера, все сохраненные частоты радиостанций будут удалены.

Установка порогового уровня сигнала для выполнения поиска радиостанций

- **1** Находясь в режиме Меню, выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню Settings (Настройки), а затем нажмите кнопку SEL (ВЫБОР).
- **2** Выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню Tuner Search Level (Уровень поиска для тюнера).
- **3** Нажимайте кнопку SEL до тех пор, пока не появится нужный пороговый Уровень поиска для тюнера.

 - lacktriangle Mid (Средний) \rightarrow High (Высокий) \rightarrow Low (Низкий)



Плавное изменение громкости звука

- **1** Находясь в режиме Меню, выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню Settings (Настройки), а затем нажмите кнопку SEL (ВЫБОР).
- **2** Выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню Fader Effect (Плавное изменение громкости звука), а затем нажмите кнопку SEL.
- **3** Выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню Fade Type (Тип плавного изменения громкости звука), Curve Type (Тип характеристики), Duration Time (Продолжительность), а затем нажмите кнопку SEL.
 - Выполните нужные настройки, а затем нажмите кнопку MENU (Меню), чтобы вернуться в главное меню.
 - Fade Type: При нажатиях кнопки SEL выбор изменяется следующим образом:
 - Fade Off (Плавное изменение громкости звука выключено): Музыка воспроизводится с установленным вами уровнем громкости.
 - Fade In (Плавное увеличение громкости звука): Громкость плавно увеличивается только в начале воспроизведения.
 - Fade Out (Плавное уменьшение громкости звука): Громкость плавно уменьшается только в конце воспроизведения.
 - Fade In/Out (Плавное увеличение и уменьшение громкости звука): Громкость плавно увеличивается в начале воспроизведения и плавно уменьшается в конце воспроизведения.
 - Curve Туре (Тип характеристики): При нажатиях кнопки SEL выбор изменяется следующим образом:
 - Linear (Линейная)): Скорость, с которой увеличивается или уменьшается громкость звука, является фиксированной.
 - Slow (Медленная): Скорость, с которой увеличивается или уменьшается громкость звука, является медленной.
 - Fast (Быстрая): Скорость, с которой увеличивается или уменьшается громкость звука, является быстрой.
 - Duration time (Продолжительность): При нажатиях кнопки SEL выбор изменяется следующим образом: $3 \rightarrow 5 \rightarrow 10 \rightarrow 15$ секунд





Настройка автоматического выключения питания

- **1** Находясь в режиме Меню, выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню Settings (Настройки), а затем нажмите кнопку SEL (ВЫБОР).
- **2** Выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню Auto Power Off (Автоматическое выключение питания).
- **3** Нажимайте кнопку SEL, пока не появится нужное время до выключения питания.
 - Выберите нужное время до выключения питания, а затем нажмите кнопку MENU (Меню), чтобы вернуться в главное меню.
 ОFF (Выкл.) → 30sec (30сек) → 1min (1мин) → 5min (5мин) → 10min (10мин)
 → 15min (15мин)



Установка языка

- **1** Находясь в режиме Меню, выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню Settings (Настройки), а затем нажмите кнопку SEL (ВЫБОР).
- Выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню Language (Язык).
- **3** Выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ желаемый язык, а затем нажмите кнопку SEL.
 - English (Английский) → Korean (Корейский) → Japanese (Японский) → S.Chinese (У.Китайский) → T.Chinese (Т.Китайский) → French (Французский) → German (Немецкий) → Italian (Итальянский) → Spanish (Испанский) → Russian (Русский)
 - Экранное меню начнет показываться на установленном вами языке.



Восстановление настроек по умолчанию

- **1** Находясь в режиме Меню, выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню Settings (Настройки), а затем нажмите кнопку SEL (ВЫБОР).
- **2** Выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню Reset (Сброс), а затем нажмите кнопку SEL.
 - Если вы выберете пункт YES (Да), все сделанные вами настройки будут возвращены к настройкам, используемым по умолчанию.





Volume (Громкость) = 20 Repeat (Повтор) = Off (Выкл) EQ (Эквалайзер) = Off (Выкл) Backlight (Подсветка) = 5sec (5сек) Contrast (Контрастность) = 3

Настройки по умолчанию

Информация о плеере

- **1** Находясь в режиме Меню, выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню Settings (Настройки), а затем нажмите кнопку SEL (ВЫБОР).
- **2** Выберите с помощью кнопок ПРОКРУТКА ВВЕРХ/ПРОКРУТКА ВНИЗ пункт меню About (О плеере), а затем нажмите кнопку SEL.
 - Если вы выбрали пункт About, то вы можете проверить общее количество сохраненных песен, общую емкость памяти, емкость оставшейся свободной памяти, а также получить информацию о версии.



Устранение проблем

Появляется одно из показанных ниже сообщений:

"The device firmware needs repairs. Please connect to PC and repair firmware with recovery utility. Device will be turned off." (Требуется восстановление встроенных программ. Подключите ПК и восстановите программы с помощью утилиты восстановления. Устройство будет выключено.) или "The device database needs repairs. Please connect to PC and rebuild database with recovery utility. Device will be turned off." (Требуется восстановление базы данных. Подключите ПК и восстановите базу данных с помощью утилиты восстановления. Устройство будет выключено.)

Появляется сообщение "Loading " (Загрузка) и при включении питания устройство не работает.

Не выполняется должным образом поиск файла в меню Library (Библиотека).

См. раздел "Использование утилит восстановления".

Плеер не работает, дисплей ничего не показывает.

- Выполните восстановление установок по умолчанию.
- Подсоедините к плееру зарядное устройство.
- Проверьте, что не установлена блокировка переключателем блокировки (Hold).

Не воспроизводится звуковой сигнал при нажатии кнопки Воспроизведение в режиме "Музыка".

- Проверьте, записаны ли файлы формата MP3 или WMA в память плеера.
- Файлы, записанные в других форматах (например, MPEG1 LAYER 1), не могут воспроизводиться.
- Файлы, загруженные в плеер без использования программы Music Studio, не могут воспроизводиться.

Не загружаются файлы в память плеера.

- Проверьте уровень заряда батареи.
- Проверьте, правильно ли установлен драйвер на компьютере.
 Если нет, переустановите программное обеспечение с установочного компакт-диска.
- Проверьте USB соединение между плеером и компьютером.
- Проверьте, не показывается ли внизу экрана пиктограмма "отсоедините/отключите" или "Безопасное извлечение устройства".

Не работает просмотр файлов изображений.

• Файлы, загруженные без использования программы Multimedia Studio, невозможно просматривать на экране плеера.

Устранение проблем

Не работает подсветка.

- Проверьте установленный режим работы подсветки.
- Плеер сконструирован таким образом, что подсветка автоматически выключается для обеспечения более длительной работы плеера, когда батарея почти разрядилась.

В режиме воспроизведения неправильно показывается время воспроизведения.

 Проверьте, не воспроизводятся ли файлы с переменным битрейтом (VBR). Файлы VBR поддерживаются только частично.

Слишком темный экран ЖК-дисплея

- Проверьте установку контрастности в меню.
- Проверьте, не находится ли плеер в режиме экономии энергии.

Во время воспроизведения на дисплее отображаются неизвестные символы.

● Буквы неподдерживаемых языков указываются с помощью звездочки (*)

В режиме воспроизведения на экране вместо названия песни выбранного музыкального файла воспроизводится путь к файлу /Noartist/Noalbum.

 Нет информации тега ID3 для музыкального файла. Отредактируйте название песни, исполнителя, и название альбома.

Поиск песни по ее названию, исполнителю или альбому занимает много времени.

 Если в вашем плеере сохранено большое количество музыкальных файлов, то поиск файла может занимать много времени.

Технические характеристики

Модель	YH-925
Емкость встроенной памяти	20 Гбайт
Емкость встроенной аккумуляторной батареи	900 мА-час
Напряжение питания	3,7 В (ионно-литиевая аккумуляторная батарея)
Время воспроизведения	Максимальное время работы: 10 часов
Габаритные размеры/ Масса	61,5 x 106,8 x 16,6 мм/ 150 г
Корпус	Алюминий/Пластмасса
Скорость передачи файлов	Макс. 120 Мбит/с
Отношение сигнал/шум	85 дБ с фильтром нижних частот 20 кГц (0 дБ на 1 кГц)
Выходная мощность на наушники	12 мВт (на нагрузке 16 Ом)
Диапазон воспроизводимых частот	22 Гц ~ 20 кГц
Принимаемые частоты в диапазоне FM	87,5 ~ 108,0 МГц
Отношение сигнал/шум FM-приемника	45 дБ
Полный коэффициент гармоник FM-приемника	1 %
Полезная чувствительность FM-приемника	10 дБ
Диапазон рабочих температур	-5 ~ +35°C
Поддерживаемые файлы	MPEG1/2/2.5 Layer3 (8Кбит/с ~ 320Кбит/с, 8кГц ~ 48 кГц)
	WMA (48Кбит/c ~ 192Кбит/c, 8кГц ~ 48кГц)

На изделие, к которому прилагается данная Инструкция для пользователя, дана лицензия определенными третьими сторонами, обладающими определенными правами на интеллектуальную собственность. Эта лицензия ограничена правом на частное некоммерческое использование лицензированного содержимого конечными пользователями. Не даны никакие права на коммерческое использование. Лицензия не распространяется ни на какое другое изделие кроме данного изделия и, кроме того, она не распространяется на любое не лицензированное изделие или процесс, соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3, используемые или продаваемые в комбинации с этим изделием. Лицензия распространяется только на использование этого изделия для кодирования и/или декодирования аудио файлов, соответствующих стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3. Эта лицензия не дает никаких прав на возможности и функции изделия, не соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 11172